PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA LA OPERACIÓN MANUAL DE POLIPASTOS DE CADENA DE MANO

Debido a que el fabricante no tiene control directo sobre el polipasto y su operación, es responsabilidad del usuario y del personal operador el manejo seguro del equipo. Se ha seguido la norma ANSI/ASMEB30.16 como guía en la preparación de esta lista de LO QUE SE DEBE y LO QUE NO SE DEBE HACER. Pida un ejemplar a su supervisor. Cada aviso está identificado según la norma ANSI/NEMAZ535.4, ya sea con el signo de PRECAUCIÓN o ADVERTENCIA, para indicar el grado de seriedad.



ADVERTENCIA

El uso inadecuado de un polipasto puede crear una situación potencialmente peligrosa, que de no evitarse, puede resultar en muerte o graves lesiones. Para evitar dicha situación, el operador debe:

- NO operar el polipasto si está funcionando incorrectamente o de 1. manera inusual.
- NO operar el polipasto antes de haber leído y entendido completamente las instrucciones o manuales de operación y mantenimiento del
- NO operar el polipasto si ha sido modificado sin la aprobación del fabricante o sin la certificación de conformidad con las normas de la
- NO levantar ni tirar más de la carga estipulada para el polipasto.
- NO usar el polipasto si está dañado o no está trabajando correctamente.
- 6. NO usar el polipasto con la cadena de carga torcida, enredada, dañada o gastada.
- 7. NO usar el polipasto para levantar, soportar o transportar personas.
- NO levantar cargas sobre personas y asegurarse de que éstas permanezcan alejadas de la carga.
- NO intentar estirar la cadena de carga ni repararla si está dañada.
- Proteger la cadena de carga de chispas de soldadura y otras materias contaminantes.
- NO usar la cadena como eslinga o ni enrollarla alrededor de la carga.
- NO aplicar la carga a la punta del gancho o al seguro del mismo.
- NO aplicar la carga a menos que la cadena esté adecuadamente sentada en la(s) rueda(s) o catalina(s).
- NO aplicar la carga si el cojinete impide repartir equitativamente la carga entre todas las cadenas de soporte.
- NO operar el polipasto más allá del límite de desplazamiento de la cadena de carga.
- NO desatienda la carga soportada por el polipasto a menos que tome precauciones específicas.
- NO permitir el uso de la cadena o del gancho para hacer contacto eléctrico o tierra para operaciones de soldadura.
- NO permitir que la cadena o el gancho sean tocados por un electrodo de soldadura cargado.
- NO retirar ni tapar los rótulos de advertencia del polipasto.
- NO operar el polipasto si no ha sido asegurado a un soporte adecuado.
- NO operar el polipasto a menos que la(s) eslinga(s) de carga u otros accesorios sean del debido tamaño y estén sujetos al gancho.
- NO operar el polipasto cuando éste no pueda formar una línea recta de gancho a gancho en dirección de la carga.
- 23. NO levantar cargas que no estén balanceadas ni aseguradas o si la sujeción de la carga no está asegurada; tensionar cuidadosamente la holgura.
- NO operar el polipasto a menos que todas las personas estén y permanezcan fuera del área de la carga soportada.
- Notificar todo mal funcionamiento o desempeño anormal del polipasto, después de que haya sido desconectado para su reparación.
- NO operar el polipasto si le faltan los rótulos o calcomanías de seguridad o están ilegibles.
- Estar familiarizados con los controles, procedimientos y advertencias de operación del polipasto.



🔥 PRECAUCIÓN

La operación inadecuada de un polipasto puede crear una situación potencialmente peligrosa, que de no evitarse, puede resultar en daños menores o moderados. Para evitar tales peligros el operador

- Mantener una postura firme o asegurarse de alguna forma cuando opere el polipasto.
- Verificar el funcionamiento del freno, tensionando el polipasto, antes de cada operación de levantamiento o arrastre.
- Usar los seguros de los ganchos. Los seguros son para retener eslingas, cadenas, etc. solamente en condiciones de holgura.
- Asegurarse de que los seguros de los ganchos estén cerrados sin soportar ninguna de carga.
- Asegurarse de que la carga esté libre para moverse y que libre todos los obstáculos.
- Evitar columpiar la carga o el gancho.
- Inspeccionar el polipasto regularmente, sustituir partes dañadas o gastadas y mantener registros apropiados de mantenimiento.
- 8. Usar las piezas de repuesto recomendadas por el fabricante cuando se repare la unidad.
- 9. Lubricar la cadena del polipasto de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
- NO usar el dispositivo de limitación de carga o advertencia para medir
- 11. NO operar el polipasto de ninguna forma que no sea la manual.
- NO permitir que más de un operador tire de una cadena de mano al mismo tiempo. Más de un operador podría causar sobrecarga.
- NO permitir que la atención se le desvíe del manejo del polipasto.
- NO permitir que el polipasto, debido al manejo incorrecto del mismo, se golpee contra otros polipastos, estructuras u objetos.
- NO ajustar ni reparar el polipasto a menos que lo haga personal calificado.

AVISO

En ninguna circunstancia, el Hoist Manufacturers Institute (HMI) asume ninguna responsabilidad por el uso de estas recomendaciones que son voluntarias y tampoco las garantiza. Las recomendaciones no tienen precedencia sobre normas y reglamentos del plan de seguridad existente, ni sobre los reglamentos de la OSHA o instrucciones del fabricante. Se supone que es la intención del usuario liberar y proteger al HMI de cualquier responsabilidad, contractual o extracontractual, y de cualquier tipo.